

Babytandbørsten

- der gør starten på tandbørstning nem og behagelig



Fingertoptandbørsten er specielt udviklet for på en enkel og behagelig måde at begynde mundhygiejne. Den bruges fra barnet begynder at få tænder. I starten kan den bruges til at massere tandkødet ved tandfrembrud og derved mindske ubehaget.

Den anvendes ved at sætte tandbørsten på den voksnes finger. Man børster derefter forsigtigt tænderne og masserer tandkødet.

Den er dejlig blød for barnets mund. Ingen hårde kanter, der går mod barnets kinder. Den voksne har god føling med hvor og på hvad der børstes inde i munden.

Den rengøres i varmt vand, der er tilsat mild sæbe og skylles derefter i rent vand. Kan også steriliseres ved at koge den i 5 minutter.

Fingertoptandbørsten er neutral i lugt og smag. Den indeholder ikke PVC.

Vejledende udsalgspris kr. 39.95